



PROFILEP 155

**Univerzálne disperzné lepidlo na PVC a textilné krytiny
- s okamžitou vysokou lepiivosťou**

Použitie :

Profilep 155 je lepidlo so silnou a rýchlo tvoriacou sa počiatočnou lepiovou silou pre lepenie

- homogénnych a heterogénnych PVC a CV krytín
- textilných krytín
- korku s PVC rubom

na stenu i podlahy so savým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe.

Vhodné i pre mokré šampónovanie lepených textilných krytín.

Pre optimálne lepenie iných podlahových krytín doporučujeme Profilep 222 PVC (pre vyššie zaťaženie) Profilep 470 Koberec, Profilep 660 Guma a Profilep 202Lino a Profilep 290 Extra pre lepenie na nesavý povrch a športových podláh.

Prednosti :

- vysoká počiatočná lepiivosť
- vysoká konečná pevnosť
- veľmi dobré rozotierateľné
- dlhý čas na lepenie
- nízka spotreba
- neobsahuje rozpúšťadlá
- vhodné na podlahové kúrenie
- vhodné pod kolieskové stoličky
- nízky obsah emisií

Technické údaje :

Farba :	Krémovo biela
Balenie :	6 - 12 - 25 kg umelohmotné vedro
Merná hmotnosť :	cca 1,30 kg / l
Spotreba :	300 - 400 g / m ²
Doba odvetrania :	cca 10 - 20 minút (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba :	cca 40 - 60 minút
Zaťažiteľnosť :	po 24 hodinách
Konečná zaťažiteľnosť :	po 72 hodinách
Teplota skladovania :	5°C až 50°C
Teplota pri spracovaní	doporučené min. 15°C, optimálne 18 - 25°C
Doba spotreby:	12 mesiacov
Vhodné pod kolečkové stoličky	
Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením	

Príprava podkladu:

Podklady musia byť rovné, suché (zmerajte vlhkosť), zbavené nečistôt ako sú : prach, olej, vosk, sádra, farba a pod.. Povrch podkladu musí byť pevný (skúška vrypom), špáry a trhliny treba vyspraviť. Dilatačné špáry neuzatvárajte! Nerovnosti vyrovnajte stierkovou hmotou. Okrajové pásy izolácie pri stenách odrežte až po vystierkovaní. Potery z liateho asfaltu prestierajte vrstvou stierky v hrúbke min. 2 mm.

Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C.

Pracovný postup :

Zameraná a odrezaná podlahová krytina by mala byť vopred aklimatizovaná na teplotu v miestnosti. Potom ju uložte na miesto pokládky a preložte na polovicu. Na uvoľnenú plochu naneste lepidlo jednostranne zubovou stierkou na podklad a nechajte asi 10 – 20 minút zavädnúť. Správne zavädnuté je, ak začína lepidlo spriehľadňovať, ale pri jemnom dotyku zostáva trochu na prste. Potom ukladáme krytinu, pričom zároveň vytlačíme vzduchové bubliny a silno pritláčame k podkladu. Lepidlo veľmi dôkladne rozotrite, aby sa vytvoril „hrebeň“ a nevytvárali sa miesta so zbytočne hrubšou vrstvou lepidla.

Lepidlo naneste iba na takú plochu, na ktorú ste schopný položiť podlahovinu do cca 40 minút.

Optimálne podmienky pre lepenie sú 18 – 25 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 65 %. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota vzduchu predlžujú a naopak vyššie teploty a nízka vlhkosť vzduchu zkracujú dobu odvetrania, čas lepenia a tuhnutia.

Čistenie :

Ihneď po použití vodou, resp. vlhkou handrou.

Upozornenie:

Výrobca plne zodpovedá za kvalitu výrobku a zaručuje, že výrobok je v záručnej dobe je zhodný so špecifikáciou podľa tohoto Technického listu. Pretože nemá vplyv na podmienky pri práci a na jej odborné prevedenie, nemôže prevziať zodpovednosť za výslednú kvalitu práce. Pre posúdenie vhodnosti lepidla doporučujeme pred použitím urobiť vlastnú jednoduchú skúšku lepením.

Uvedené informácie sú založené na súčasnom poznaní, skúsenostiach a testovaní výrobcu. Zároveň si výrobca vyhradzuje právo na zmenu textu. S uvedením tohoto listu všetky predchádzajúce strácajú platnosť. Aktualizované 01.11.2006

